

- 1 Innan tunnan töms på vatten, säkerställ att det ej glöder eller brinner i kaminen.
- 2 Ta ur termometern samt klorbehållaren ur tunnan.
- 3 Öppna kranen som sitter under tunnans främre del.
- 4 Fäll upp stegen och säkra den med kedjan.
- 5 Demontera skorstensröret och säkra med gummistropparna.
- 6 Kontrollera att locket till kaminen sitter fast med kedjan samt spännbandet.
- 7 När tunnan är helt tömd på vatten ska stödbenen hissas upp med veven.
- 8 Nu kan hela stödbenet lossas och lyftas upp för att sedan skruvas fast i det övre läget igen.
- 9 Lägg de träplattor som har legat under stödbenen i kärrens främre del i avsett utrymme.
- 10 Koppla kärra till bil och montera nöd-wire samt kablage. OBS! Glöm ej handbroms.